

TABLERO FUTBOL 5

Manejo



El tablero de Futbol 5 permite llevar los tanteadores de Local Y visitante, y un reloj de cuenta regresiva que se puede usar para la duración del encuentro o para los cambios de golero.

Para incrementar los tanteadores se presiona LOCAL o VISITA respectivamente.

Si por error se incremento uno indebido, se debe mantener presionado el botón RESTA al mismo tiempo que se pulsa LOCAL o VISITA según corresponda para decrementar el tanteador.

Pulsando una o mas veces TIEMPO el reloj va incrementando de a 5 minutos. Al tener el tiempo deseado y luego de 10 seg sin pulsar el reloj comienza a decrementar.

Al llegar a cero todo el tablero destella por 10 segundos y arranca nuevamente en el tiempo que se le ajustó.

Para poner todo el tablero en cero, mantener presionado el boton RESTA al mismo tiempo que se pulsa TIEMPO.